

CHAUFFE-SAUCISSES



CAPACITÉ

- 20 litres

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Longueur : 52 cm
- Hauteur : 42 cm
- Profondeur : 35 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 230v
- Puissance : 1800 W

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface sec et plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Il faut compter 6 à 8 minutes environ pour 10 saucisses.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Remplir d'eau la cuve chauffante jusqu'au niveau maximum
- Incorporer les saucisses dans le récipient
- Tourner le bonton pour activer la chauffe
- Vider la cuve à l'aide du robinet verseur

Après utilisation, débrancher et laisser refroidir l'appareil pendant 15 minutes avant de le nettoyer.

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 L'appareil n'est pas près d'une source de chaleur
- 3 L'appareil est branché sur une prise compatible
- 4 La quantité d'eau est suffisante dans la cuve chauffante

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.