

## FOUR



### CAPACITÉ

- 10 niveaux (double profondeur)
- Fourni avec support et grilles
- Gastronorme 2/1 (53 x 65 cm)

### DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 100 cm
- Profondeur : 117 cm
- Hauteur : 206 cm (avec socle)

### PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 380 V | 32A | P17 UE
- Puissance : 20,4 kW

## CONSEILS D'UTILISATION

Il est important que la pièce soit dotée d'une double porte pour accueillir l'appareil ainsi qu'une prise P17 en 32A (ou adaptateur).

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Si vous souhaitez utiliser la fonction vapeur, nous vous prions de bien raccorder les tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil :

- Tourner le bouton ON/OFF
- Sélectionner le mode de cuisson
- Ajuster la minuterie et la température

## ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange sont bien clipsés
- 3** L'appareil est branché sur une prise compatible P17 en 32A



## NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier