

## FRITEUSE À GAZ



### CAPACITÉ

- 2 x 10 L
- 20 Kg/H

### DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 65 cm
- Profondeur : 60 cm
- Hauteur : 47,5 cm

### PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : Gaz
- Puissance : 12 kW

## CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil à l'abri du vent.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, ventilé, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air.

Fermer le robinet d'alimentation en gaz après chaque utilisation et s'il y a une forte odeur de gaz dans la pièce.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le bon fonctionnement de l'appareil :

- Fixer la bouteille de gaz au détendeur
- Remplir la cuve avec de l'huile ou graisse
- Ouvrir le robinet d'alimentation en gaz
- Appuyer sur le bouton d'allumage des veilleuses
- Régler la température désirée
- Placer le panier à frire une fois l'huile à température
- Remettre sur zéro pour éteindre l'appareil
- Laisser refroidir puis vidanger

## ELÉMENTS À VERIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** Le niveau d'huile est suffisant et l'huile est renouvelée
- 3** La résistance touche le contacteur et le bouton poussoir est réarmé
- 4** L'appareil est bien fixé avec une bouteille de gaz remplie et le robinet est ouvert
- 5** Aucune fuite de gaz sur le conduit n'est à déplorer (avec de l'eau savonneuse)
- 6** La proportion de produit est appropriée dans le panier à frire

## NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier