

## LAVE-MAINS AUTONOME



### CAPACITÉ

- Fourni avec deux bidons (eau propre et eaux usées) et deux piles 6V
- Robinet col de cygne

### DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 41 cm
- Profondeur : 34,5 cm
- Hauteur : 120 cm

### PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 12 V
- Puissance : commande au pied

## CONSEILS D'UTILISATION

Raccorder les tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau avec les deux bidons dont un rempli d'eau propre. Bien immerger la pompe électrique dans le jerrican d'eau propre et laisser l'alimentation (2 piles 6v) protégée dans la structure en acier.

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Effectuer une légère pression avec le pied sur la pédale de commande pour activer le robinet d'eau automatique et relâcher pour faire cesser l'écoulement de l'eau.

## ELÉMENTS À VÉRIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** La pompe électrique est bien immergée dans l'eau propre
- 3** La quantité d'eau propre dans le jerrican est suffisante
- 4** Les piles 6v sont chargées et correctement insérées dans le boîtier

## NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.