

SAUTEUSE BASCULANTE



CAPACITÉ

- 80 L

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 90 cm
- Profondeur : 80 cm
- Hauteur : 90 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 400 V | 50-60 Hz | P17
- Puissance : 15 kW

CONSEILS D'UTILISATION

Il est important que la pièce soit dotée d'une prise P17 en 32A (ou adaptateur).

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre 10°C et 40°C.

Laisser une distance de 10 cm par rapport au mur et ne pas obstruer les grilles d'aération de l'appareil.

Raccorder les tuyaux d'alimentation et d'évacuation d'eau. Eviter de faire fonctionner l'appareil à vide. Préchauffer l'appareil juste avant utilisation.

Une fois installé, il vous suffit de suivre les étapes suivantes pour le fonctionnement de l'appareil :

- Effectuer le remplissage en ouvrant le robinet d'arrivée d'eau quand la cuve est abaissée
- Régler le thermostat
- Activer l'allumeur électronique
- Eteindre l'appareil et effectuer la vidange après soulèvement de la cuve

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1 L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2 Les grilles d'aération ne sont pas obstruées
- 3 Les tuyaux d'alimentation en eau et de vidange sont bien clipsés
- 4 L'appareil est branché sur une prise compatible P17 en 32A



NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier