

MEUBLE REFRIGERE



CAPACITÉ

- 1 grille par porte
- Gastronorme 1/1 (53 x 32,5 cm)

DIMENSIONS (EXTÉRIEUR)

- Largeur : 175,5 cm
- Profondeur : 70 cm
- Hauteur : 85 cm

PUISSANCE/ALIMENTATION

- Alimentation : 230 V
- Puissance : 227 W

CONSEILS D'UTILISATION

Avant de brancher l'appareil à la prise de courant, le laisser reposer environ 2 heures.

Ne pas stocker l'appareil à l'extérieur et ne pas l'exposer à la pluie.

Mettre l'appareil sur une surface plane, il est indispensable de le mettre de niveau.

Mettre l'appareil dans un milieu aéré, loin des points de chaleur (chauffage, gazinière, climatisation...) et ne pas l'exposer aux rayons du soleil et aux courants d'air avec une température ambiante comprise entre +16°C et +25°C.

Laisser une distance de 10 cm par rapport au mur et ne pas obstruer les grilles d'aération de l'appareil.

Il est conseillé de suivre ces étapes au démarrage de l'appareil :

- Déclencher le contrôleur thermostatique (afficheur LED)
- Appuyer sur le bouton ON/OFF
- Régler la ventilation

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

- 1** L'appareil est stable et à niveau (sur une surface plane)
- 2** L'appareil est branché sur une prise compatible
- 3** Les grilles d'aération ne sont pas obstruées
- 4** Le condenseur et la ventilation fonctionnent et ne sont pas couverts de givre
- 5** Le thermostat est bien allumé
- 6** Les portes sont correctement fermées
- 7** L'appareil n'est pas près d'une source de chaleur

NOUS CONTACTER

Si le problème persiste, n'hésitez pas à contacter l'agence responsable de votre dossier.